



**Thermal Carafe**

STAINLESS STEEL

**MR. COFFEE®**

**MR. COFFEE®**

**DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE.**

If you have questions regarding this product please  
call 1-800-672-6333 or  
visit our web site at [www.mrcoffee.com](http://www.mrcoffee.com)

©2003 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved.

MR. COFFEE® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc.  
Distributed by Sunbeam Products, Inc., Boca Raton, Florida 33431

*Everything you need to  
create your coffee experience*

*Todo lo que usted necesita para crear  
su experiencia cafetera*



Look for other Mr. Coffee® accessories to keep  
your coffee fresh, hot and special.  
Visit our website at [www.mrcoffee.com](http://www.mrcoffee.com)

Obtenga información acerca de los otros accesorios de Mr. Coffee®  
para que su café se mantenga fresco, caliente y especial.  
Visite nuestro sitio Web en [www.mrcoffee.com](http://www.mrcoffee.com)

*...making  
the moment  
last*

At home or on the go,  
keep it hot, hot, hot!

*...prolongando  
el momento*

En la casa o de viaje, ¡manténgalo  
caliente, caliente, caliente!

## OPERATION OF THERMAL CARAFE:

- 1 To open thermal carafe, twist lid counter clockwise.
- 2 Remove lid and fill desired beverage.
- 3 After filling, replace lid and twist clockwise until aligned with handle.
- 4 Press button on lid to pour.

### TO KEEP BEVERAGES HOT:

Preheat by filling the thermal carafe with hot tap water. After 5 minutes, drain and fill to about 1" below the top with hot beverage.

### TO KEEP BEVERAGES COLD:

Pre-chill by filling the thermal carafe with cold water. After 5 minutes, drain and fill with non-carbonated beverages only.

### TO CLEAN CARAFE:

Hand wash only. Do not immerse in water or place in dishwasher, liquids may become trapped in the base. Air dry with the lid removed.

Wipe the outside with a soft cloth and mild soap-and-water solution as needed. Clean the inside of the thermal carafe after every use with a mild soap-and-water solution.

Do not use abrasive soaps, scouring pads, brushes or other objects to clean the inside of the thermal carafe. These methods could damage the glass liner and cause the glass to break or implode.

**WARNING:** Always follow these precautions to avoid the risk of serious injury.

Do not place in or near heat sources, including microwave oven, stove tops and coffeemaker warming elements.

Do not use ice or dry ice.

Do not fill with any carbonated drink.

Do not drink directly from the thermal carafe.

Do not stir the contents

Do not over-fill carafe or over tighten lid.

Avoid sudden temperature changes by following the instructions for pre-heating or pre-chilling.

Always handle the thermal carafe with care, avoiding bumps and impacts.

Periodically hand-tighten the base. Do not remove base.

Always inspect interior prior to each use.

Dairy and other foods that spoil easily should not be kept in the thermal carafe for prolonged periods.

To prevent injury, the thermal carafe should not be used or handled by children.

## FUNCIONAMIENTO DE LA JARRA TÉRMICA:

- 1 Para abrir la jarra térmica, gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj.
- 2 Retire la tapa y llene con la bebida deseada.
- 3 Después de llenarla, vuelva a colocar la tapa y gírela en el sentido de las manecillas del reloj hasta que se encuentre alineada con el asa.
- 4 Oprima el botón de la tapa para verter.

### PARA MANTENER LAS BEBIDAS CALIENTES:

Precalente llenando la jarra térmica con agua caliente. Después de 5 minutos, vacíela y llénela con la bebida caliente hasta unos 2,54 cm (1") por debajo del tope.

### PARA MANTENER LAS BEBIDAS FRIAS:

Enfríe previamente la jarra térmica con agua fría. Después de 5 minutos, vacíela y llénela solamente con bebidas no carbonatadas.

### PARA LIMPIAR LA JARRA:

Lávala a mano solamente. No la sumerja en agua ni la coloque en el lavavajillas, ya que pueden quedar líquidos atrapados en la base. Séquela al aire sin la tapa.

Limpie el exterior con un paño suave y una solución suave de agua y jabón, según sea necesario. Limpie el interior de la jarra después de usarla con una solución suave de agua y jabón.

No use jabones abrasivos, esponjas pulidoras, cepillos ni otros objetos para limpiar el interior de la jarra térmica. Estos métodos pueden dañar el revestimiento de vidrio y provocar que éste se rompa o explote.

**ADVERTENCIA:** Siempre observe estas precauciones para evitar el riesgo de lesiones graves.

No la coloque sobre ni cerca de fuentes de calor, incluidos hornos microondas, hornillas ni elementos de calor de cafeteras.

No use hielo ni hielo seco.

No la llene con ningún líquido carbonatado.

No beba directamente de la jarra térmica.

No revuelva el contenido.

No llene la jarra ni apriete la tapa excesivamente.

Evite cambios súbitos de temperatura siguiendo las instrucciones de precalentado o enfriamiento previo.

Siempre manipule la jarra térmica con cuidado, evitando que reciba golpes e impactos.

Periódicamente apriete la base a mano. No extraiga la base.

Siempre inspeccione el interior antes usarla.

Los productos lácteos y otros alimentos que se descomponen con facilidad no deben mantenerse en la jarra térmica durante períodos prolongados.

Para evitar lesiones, los niños no deberían usar ni manipular la jarra térmica.

### NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL LUGAR DONDE LO COMPRÓ

Si tiene preguntas con respecto a este producto llame al 1-800-672-6333 o visite nuestro sitio Web en [www.mrcoffee.com](http://www.mrcoffee.com)

©2003 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Mr. Coffee® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. Distribuido por Sunbeam Products, Inc., Boca Raton, Florida 33431